

CALCULATRICE ÉLECTRONIQUE CALCULADORA ELECTRÓNICA



ELSI MATE

OPERATION MANUAL MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO

PRINTED IN CHINA / IMPRIMÉ EN CHINE / IMPRESO EN CHINA 03DT(TINSZ0483THZZ)

ENGLISH

BEFORE USE

- Do not press too hard against the LCD panel because it contains glass.
- Never dispose of battery in fire.
- Keep battery out of reach of children.
- Please press on if you see no
- indication.
 This product, including accessories, may change due to upgrading without prior notice.
- Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example water, can splash onto it. Raindrops, water spray, juice, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause malfunction.

SHARP will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.

FRANÇAIS

AVANT UTILISATION

- Ne pas exercer une forte pression sur le panneau à cristaux liquides parce qu'il contient du verre.
 Ne jamais brûler les piles
- Conserver les piles hors de la portée des enfants.
- Appuyez sur 🔯 si vous ne voyez aucun indicateur.
- Il est possible qu'on apporte des modifications à ce produit, accessoires inclus, sans avertissement antérieur, pour cause de mise à jour.
- Cet appareil n'étant pas étanche, il ne faut pas l'utiliser ou l'entreposer dans des endroits où il risquerait d'être mouillé, par exemple par de l'eau. La pluie, l'eau brumisée, les jus de fruits, le café, la vapeur, la transpiration, etc. sont à l'origine de dysfonctionnements

SHARP ne peut pas être tenu responsable pour tout incident ou dommage économique consécutif ou matériels, causés par une mauvaise utilisation et/ou un mauvais fonctionnement de cet appareil et de ses périphériques, à moins qu'une telle responsabilité ne soit reconnue

SPECIFICATIONS

Electronic calculator Operating capacity 8 digits

Built-in solar cell Power supply:

and Alkaline manganese battery (1.5V ... (DC) LR1130 or equivalent × 1)
Automatic Power-off: Approx. 7 min.

Operating

temperature:

Weight:

Accessories:

0°C - 40°C (32°F-104°F) 71mm(W) × 116

Dimensions: $mm(D) \times$

16.5mm(H) 2-25/32"(W) × 4-9/ 16" (D) × 21/32"(H) Approx. 58 g (0.13

lb.)

(battery included) Alkaline

manganese battery (installed), Operation manual

SPÉCIFICATIONS

Calculatrice électronique 8 chiffres Capacité Alimentation: Cellule solaire

incorporée et pile alcaline au manganèse (1,5V ...

(CC) LR1130 ou équivalent × 1) Env. 7 minutes

Coupure

automatique: Température de

fonctionnement: 0°C - 40°C

Dimensions:

71 mm (L) \times 116 mm (P) \times 16,5 mm (H)

Poids: Env. 58 g

(pile incluse) Accessoires:

Pile alcaline au manganèse (installée), Mode

à'emploi

ESPAÑOL

ANTES DE USAR

- No empuje demasiado fuerte contra el panel de LCD porque contiene
- No tire nunca la pila al fuego
- Guarde la pila fuera del alcance de los niños.
- Si no ve ninguna indicación pulse • Este producto, incluyendo los
- accesorios, puede sufrir cambios debidos a mejoras sin previo aviso
- Debido a que este producto no es a prueba de agua, no deberá ser utilizado o quardado en lugares donde pudiera ser salpicado po líquidos, por ejemplo agua. Gotas de lluvia, salpicaduras de agua, jugos c zumos, café, vapor, transpiración, etc. también perjudican el funcionamiento del producto.

SHARP no será responsable de ningún daño imprevisto o resultante, en lo económico o en propiedades, debido al mal uso de este producto y sus periféricos, a menos que tal responsabilidad sea reconocida por la ley.

ESPECIFICACIONES

Calculadora Tipo: electrónica

Capacidad de

8 dígitos Potencia: Célula solar

incorporada y pila de manganeso alcalino V ... (CC) LR1130 o equivalente

Desconexión

automática

Aprox. 7 min. de corriente: Temperatura de

funcionamiento: 0°C - 40°C

Dimensiones:

Accesorios:

71 mm (ancho) × 116

mm (espesor) \times 16.5 mm (alto)

Peso: Aprox. 58 a

(pila incluida) Pila de manganeso alcalino (instalada),

Manual de manejo

OPERATIONS OPERACIONES

- 1. Press coe twice to clear any residual values and calculation instructions in the calculator.
- Also check the setting of the number of decimal digits.
- 2. Prior to performing memory calculation, clear the memory contents by pressing R-CM twice.
- 3. For expressing calculation examples, only the symbols that are required for explanation are mentioned.
- 4. Example procedures are listed in following manner unless otherwise specified.
- (1) Example (2) Key operations (3) Display
- 1. Appuyez deux fois sur la touche op pour effacer les valeurs et les instructions que pourrait contenir la calculatrice. Vérifier aussi que le nombre de décimales est établi.
- 2. Avant d'effectuer un calcul en mémoire, effacer le contenu de la mémoire en appuyant deux fois sur (R-CM)
- Pour l'expression des exemples de calcul, seuls les symboles qui sont exigés
- pour l'explication sont mentionnés.

 4. Sauf indication contraire, les exemples de procédure sont donnés de la façon
- suivante.
- (1) Exemple (2) Frappe des touches (3) Affichage
- 1. Pulse dos veces [GCE] para borrar cualquier instrucción y valor residual de la calculadora
- Verifique además el valor asignado al número de dígitos decimales.
- 2. Antes de hacer cálculos con la memoria, borre el contenido de la misma pulsando dos veces RCM.
- 3. Al expresar ejemplos de cálculo, sólo se mencionan los símbolos necesarios para la explicación.
- 4. Los procedimientos de ejemplos están puestos de la siguiente manera, a menos que se especifique lo contrario.
 - (1) Ejemplo (2) Operación de teclas (3) Exhibición

■ SETTING THE NUMBER OF DECIMAL DIGITS / ÉTABLIR LE NOMBRE DE DÉCIMALES / SELECCIÓN DEL NÚMERO DE CIFRAS DECIMALES

Numbers of decimal digits of calculation results can be specified by pressing twice, then press coe and M+ simultaneously.

The decimal digit assignment will appear as "F" (for "floating point"), "2" or "0" on the LCD. (The default is "F".) Press and hold call and m+ until the symbol changes.

• Le nombre de chiffres décimaux dans le résultat d'un calcul peut être précisé en appuyant deux fois sur [CCE] puis simultanément sur [CCE] et [M+]. Le nombre de chiffres décimaux est signalé par "F" (pour "virgule flottante"), "2' ou "0" sur l'écran cristaux liquides. (La valeur par défaut est "F".

Maintenez la pression d'un doigt sur 🚾 et 🐠 jusqu'à ce que le symbole

• Los números de las cifras decimales de los resultados de los cálculos se pueden especificar pulsando dos veces [CCE], y luego pulsando simultáneamente C-CE y M+

La asignación del dígito decimal aparecerá como "F" (para "punto flotante"), "2" o "0" en la pantalla LCD. (El ajuste predeterminado es "F".) Mantenga pulsada 🖂 y 🖛 hasta que cambie el símbolo.

$$\rightarrow F \rightarrow 2(5/4) \rightarrow 0(5/4) -$$

change.

- Example: To change decimal place setting from F to 0
- Exemple: Pour changer la décimale, déplacer de F à 0
- Ejemplo: Para cambiar el valor del lugar decimal desde F hasta 0

- F: Floating decimal point. The decimal point moves according to calculation results. Digits that cannot be displayed are rounded off.
 - 2: Two digits are displayed right of the decimal point. The digit in the third decimal place is rounded up if it is 5 or larger and rounded off if 4 or smaller.
 - 0: Decimal digits are not displayed. The digit in the first decimal place is rounded up if it is 5 or larger and rounded off if 4 or smaller.
- F: Virgule décimale flottante. La virgule décimale se déplace selon les résultats calculés. Les chiffres ne pouvant être affichés sont arrondis
- 2: Deux chiffres sont affichés à droite de la virgule décimale. Le chiffre à la troisième décimale est arrondi au chiffre supérieur, s'il est de 5 ou plus et au chiffre inférieur s'il est de 4 ou moins.
- 0: Les chiffres de décimale ne sont pas affichés. Le chiffre à la première décimale est arrondi au chiffre supérieur s'il est de 5 ou plus et au chiffre inférieur s'il est de 4 ou moins.
- F: Punto decimal flotante. El punto decimal se desplaza de acuerdo a los resultados del cálculo efectuado. Aquellos dígitos que no puedan ser visualizados se redondean. 2: Se visualizan dos dígitos a la derecha del punto decimal. El dígito ubicado en

5 y al entero inmediato inferior si es menor a 4.

el tercer lugar decimal se redondea al entero inmediato superior en el caso de que sea mayor o igual a 5 y al entero inmediato inferior si es menor a 4. 0: No se visualizan los dígitos decimales. El dígito en el primer lugar decimal se redondea al entero inmediato superior en el caso de que sea mayor o igual a

● HOW TO PERFORM BASIC CALCULATIONS / COMMENT EFFECTUER DES CALCULS SIMPLES / PARA EFECTUAR CÁLCULOS BÁSICOS

(1)	(2)	(3)	
	C-CE C-CE	0. F	
(-24+2)÷4=-5.5	- 24 + 2 ÷ 4 =	<i>-5.5</i> ^F	
13×(-4)÷2=-26	13⋉4₩-÷2≡	-26. ^F	
34 <u>+57</u> =91	34 ± 57 ≡	91.⊦	
45 <u>+57</u> =102	45 🖃	102. F	
38 <u>-26</u> =12	38-26=	12. F	
35 <u>26</u> =9	35 ≡	9. F	
<u>68×</u> 25=1700	68⊠25≡	1'700.F	
<u>68×</u> 40=2720	40 ≡	2'720. ^F	
35 <u>÷14</u> =2.5	35 ⊕ 14 ≡	2.5 ₽	
98 <u>÷14</u> =7	98 🖃	<i>7.</i> F	
200×10%=20	200 ⊠ 10 %	20. F	
(9÷36)×100=25	9÷36%	25. ^F	
200+(200×10%)=220	200 ± 10 %	220. F	
$4^6 = (4^3)^2 = 4096$	4×==×=	4'096.F	
$\sqrt{25-9} = 4$	25 - 9 = 🕝	4. F	
1/8=0.125	8÷=	0.125 F	
25× 5=125	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	м 125. F	
−) 84÷ 3= 28	84 : 3 M−	M 28.F	
+) 68+17= 85	68 ± 17 M±	M 85. F	
182	R-CN	M 182.F	
2+ <u>3</u> →2+ <u>4</u> =6	2±3004=	6. F	
5×2 → 5 <u>÷</u> 2=2.5	5⊠÷2≡	2.5 F	
98765432 ÷ 0.444	98765432 🗦 0.444 🗵	E 2.2244466 F	
×555	©@ 555 □	1'234.5678 F	
=1234.5678×10 ⁸	(1234.5678×10 ⁸ =12345678		
		0.2	
1\$45¢	1.45 [+]	1.45 ²	
45\$00¢	45 🖃	46.45 ²	
—) 7\$63¢	7.63 🖃	38.82 ²	
38\$82¢			

■ LAST ANSWER FUNCTION / FONCTION MÉMOIRE / FUNCIÓN DE RESULTADO ANTERIOR

- This function stores the result of the last calculation (result obtained by pressing = or %).
 - (1) After performing the calculation 1 + 7 = 8, the result (8) can be used in the next calculation

such as: $\frac{64 \times 2}{1+7}$

- Cette fonction enregistre le résultat du dernier calcul (résultat obtenu en appuyant sur 😑 ou 🐒). (1) Après avoir effectué le calcul 1 + 7 = 8, le résultat (8) peut être utilisé
 - dans le prochain calcul

tel que: $\frac{64 \times 2}{1+7}$.


- Esta función almacena el resultado del último cálculo realizado (resultado obtenido presionando 😑 o 🐒). (1) Luego de realizar el cálculo 1 + 7 = 8, el resultado (8) puede ser usado
- en el siguiente

cálculo de la siguiente manera: $\frac{64 \times 2}{1+7}$.

(2)	(3)
$\texttt{COE} \texttt{COE} + \texttt{MH} \texttt{COE} + \texttt{MH} \texttt{(DEC SET: } 2 \rightarrow \texttt{F)}$	0. F
1 🛨 7	7. ^F
Ξ	ANS 8.F
64 ⊠ 2 ÷	ANS 128. F
ANS	ANS 8.F
=	ANS 16. F

- By pressing = , a new calculation is performed. Therefore, the number stored in the last answer memory changes to "16" since it is the newest calculation result.
- En appuyant sur 🖃, un nouveau calcul est effectué. Ainsi, le nombre enregistré passe à "16", puisqu'il s'agit du plus récent résultat calculé.
- Si presiona
 se ejecuta un nuevo cálculo. Por lo tanto, el número almacenado en la memoria de resultado anterior cambia a "16" ya que éste viene a constituirse en el resultado más reciente de un cálculo realizado.
- The last answer function uses only one memory location to store one number.
 This memory is always stored with the latest calculation result.
- La fonction mémoire utilise seulement un emplacement de la mémoire pour enregistrer un nombre. Cette mémoire est toujours remplie avec le dernier résultat calculé.
- La función de resultado anterior utiliza una sola localidad de memoria para almacenar un número. Dicha memoria guarda siempre el resultado producto del último cálculo realizado.

BATTERY REPLACEMENT REMPLACEMENT DE LA PILE CAMBIO DE LA PILA



In U.S.A.:

LIMITED WARRANTY

SHARP ELECTRONICS CORPORATION warrants to the first consumer purchaser brand product (the "Product"), when shipped in its original container, will be free workmanship and materials, and agrees that it will, at its option, either repair the defect defective Product or part thereof with a new or remanufactured equivalent at no charge if or parts or labor for the period(s) set forth below.

This warranty does not apply to any appearance items of the Product nor to the additional item(s) set forth below nor to any Product the exterior of which has been damaged or defa has been subjected to improper voltage or other misuse, abnormal service or handling, or been altered or modified in design or construction.

In order to enforce the rights under this limited warranty, the purchaser should follow below and provide proof of purchase to the servicer.

below and provide proof of purchase to the servicer.

The limited warranty described herein is in addition to whatever implied warranties may be granted to purchasers by law. ALL IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD(S) FROM THE DATE OF PURCHASE SET FORTH BELOW. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein, or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on behalf of Sharp.

described herein on behalf of Sharp.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by Sharp and shall be the sole and exclusive remedy available to the purchaser. Correction of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of Sharp to the purchaser with respect to the Product, and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise. In no event shall Sharp be liable, or in any way responsible, for any damages or defects in the Product which were caused by repairs or attempted repairs performed by anyone other than an authorized servicer. Nor shall Sharp be liable or in any way responsible for any incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you.

THIS WARRANITY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Your Product:

Electronic Calculator Your Product : Warranty Period for this Product : One (1) year parts and labor from date of purchase. Any consumable items such as paper, maintenance cartridge, ink cartridges supplied with the Product or to any equipment or any hardware, software, firmware, fluorescent lamp, power cords, covers, rubber parts, or peripherals other than the Product.

At a Sharp Authorized Servicer located in the United States. To find out the location of the nearest Sharp Authorized Servicer, call Sharp toll free at 1-800-BE-SHARP.

What to do to Obtain Service: Ship (prepaid) or carry in your Product to a Sharp Authorized Servicer.

Be sure to have proof of purchase available. If you ship or mail the Product, be sure it is packaged carefully.

TO OBTAIN SUPPLY, ACCESSORY OR PRODUCT INFORMATION, CALL 1-800-BE-SHARP.

SHARP®

LIMITED WARRANTY Personal Office Products Congratulations on your purchase!

Sharp Electronics of Canada Ltd. (hereinafter called "Sharp") gives the following express warranty to the first consumer purchaser for this Sharp brand product, when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by Sharp or by an Authorized Sharp Dealer:

In Canada:

- If any sour replace the product as specified research.

 This warranty shall not apply to:

 (a) Any defect caused or replace required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper replace for appropriate use as cultined in the owner's manual.

 (b) Any Sharp product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Sharp, Sharp's Authorized Service Centres or Sharp's Authorized Servicing Dealers.

 (c) Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by Sharp, including but not limited to software, paper and batteries.

 (d) Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the amount of the consumer of the but not limited to software, paper and batteries.

 Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use product including but not limited to batteries, AC adapters, ribbons, correction tapes, ink rollers, cables, print or paper.

 Any cosmelic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.

 Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission lines line voltage or liquid spillage.

 Any product received without appropriate model, serial number and CSA/CUL markings.

 Any installation, setup and/or programming charges.

d this Sharp product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of arap product together with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized Service Centre or an Authorized Sharp Servicing Dealer.

rranly constitutes the entire express warranty granted by S orgens authorized between dispersion of the state of the open as under the extended of the state of the state of the scale of the state of the state of the state of the state of the scale of the state of the state of the state of the state of the constitution of the state of the sta

WARRANTY PERIODS
Personal Co

1 year Personal C 6 months Electronic C 1 year Personal D

SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.

SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD



SHARP

Au Canada:

Where to Obtain Service :

GARANTIE LIMITÉE

Produits de bureau personnels Bravo! Vous Venez de faire un excellent achat!

tronique du Canada Liée (ci-après nommée "Sharp") donne la garantie expresse suivante à l'acheteur initial i-dessous mentionné de Sharp, si celui-cl est emballé dans son contenant original et s'il est vendu et distribué par Sharp ou par un Détaillant autorisé Sharp. intit que ledit produit est, s'il est utilisé et entretienu normalement, exempt de défaut de fabrication. Si un abbreun est décelé durant la période de garantie stipulée, Sharp s'engage à réparer ou remplacer, selon e produit spécifie or dessous.

garantie offerte par Sharp ne s'applique pas:
Aux appareils qui not élé fobjet frui emploi abustif, de négligence, d'un accident, d'une installation inadéquate ou d'une utilisation non appropriée, et qu'il est mentionné dans le manuel du propriétaire;
Aux produits Sharp altères, modifies, réglés ou réparés ailleurs qu'aux bureaux de Sharp, à un Centre agréé de service Sharp ou à un Détaillant autorisé au service Sharp.
Au dommage causé ou réparation requise à la suite de l'utilisation avec des articles non désignés ou approuvés par Au dommage causé ou réparation requise à la suite d'une utilisation avec des articles non désignés ou approuvés par Au dommage causé par des consonants des accessoires, des pièces en verre, des articles consommables ou périphériques, devenu robessaire à la suite d'une utilisation normale du produit, y compris, mas sans en être limité, aux piles, le ruban, le ruban correcteur, les adapteurs c.a., le rouleau encreur, la marguerite ou le papier;
Aux délauts consétiques à la surface ou à l'extérieur de l'appareil, et qui sont causés par une usure normale;
Aux délauts commages causés par des conditions extérieures et relatives à l'environnement, y compris mais non limité à du liquide répandu, une tension de la ligne électrique ou de transmission trop élevé ou autre;
Aux produits deu utilisés à des fins de location.
Aux produits de utilisés à des fins de location.
Aux coûts d'installation, configuration et/ou programmation.

PÉRIODES DE GARANTIE

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335 Britannia Road East
Mississauga, Ontario
1.4Z 1W9
(905) S68-7140
Site web: www.sharp.ca

